

TOILETZITTING SOFT-CLOSE



1 Haal de toiletzitting en de installatiebenodigdheden uit de verpakking en controleer of alle installatiebenodigdheden aanwezig zijn. Zorg ervoor dat het wandcloset correct is geïnstalleerd.



2 Pak één van de twee schroeven en plaats hem in de daarvoor bestemde uitsparing. Kantel het scharnier verticaal om ervoor te zorgen dat deze door de uitsparing kan.



3 Til de bovenkant van de schroef iets op door uw vingers tussen de onderkant van de schroef en het toilet te zetten. Draai de schroef nu goed aan tot deze vastzit.



4 Installeer de schroef aan de andere kant op dezelfde manier.



5 Plaats de toiletzitting met de scharnieren naar beneden gericht op het wandcloset. Druk deze goed aan zodat deze stevig bevestigd is.



6 Sluit handmatig de toiletzitting. Doe dit voorzichtig, het soft close mechanisme werkt nu nog niet.



7 Corrigeer de positie van de toiletzitting en zorg dat deze goed aansluit op de randen van het wandcloset.



8 Zet de toiletzitting vast door de pin helemaal naar buiten te drukken in de aangegeven richting en deze met de bijgeleverde sleutel vast te draaien.



9 Herhaal deze handeling bij het andere scharnier.



10 Laat nu de toiletzitting rustig dichtvallen. Deze zal nu soft close sluiten. Hiermee is de installatie voltooid.

Let op!



X Druk de toiletzitting nooit door. Daardoor gaat het soft close mechanisme van de toiletzitting kapot.

Wat te doen als de soft close van mijn toiletzitting niet meer werkt?



A Draai de schroeven met de meegeleverde sleutel los.



B Druk de pin helemaal naar buiten in de aangegeven richting en draai de schroef weer vast.